

LUND®

Installation Instructions

I-Sheet Number THX05

PART NUMBER: 34641429, 34641437
34641445, 34641452

PRODUCT: Terrain HX NERF STEPS

APPLICATION: 97-14 F-150/EXPEDITION

Parts Included:	Qty
Driver side step	1
Passenger side step	1
Hardware Pack:	
3/8"x1 1/2" carriage bolt	12
3/8" washer	12
3/8" nuts	12
5/16 Clips	12
5/16 flat washer	12
5/16 hex head bolts	12



Tools needed: 9/16 Gear Wench, wrench, or socket and ratchet

NOTE: If vehicle is equipped with factory running boards, remove boards and factory fasteners.

Step 1: Lund Nerf-Steps are manufactured specifically for driver and passenger sides. The bent tube goes to the front of the vehicle.

Step 2: Starting with the driver side, open both doors and hold the Nerf-Step to the underside of the vehicle. The oval holes in the Nerf-Step bracket will align with the factory holes on the bottom pinch roll of the truck. Using the 3/8" x 1 1/2" hardware provided, insert the carriage bolt from the outside and attach the flat washer and nut.

Step 3: Once all six bolts have been inserted, hold the front of the Nerf-Step firmly against the body and tighten the front bolt. Now move to the rear of the Nerf-Step and hold the step level so the gap is even along the entire Nerf-Step. Next tighten the rear bolt. You may then tighten the remaining 4 bolts.

NOTE: On the 2009 Super Crew model's center bracket, only one of the holes will line up due to the placement of the cab brace. Drilling the second hole is recommended, but is not required for the install. The 5/16" clips, flat washers and hex bolts are for the upper holes in the top of the bracket.

LUND®

Instructions d'installation

Fiche-info n° THX05

Pièce n°: 34641429, 34641437
34641445, 34641452

PRODUIT : MARCHEPIEDS DE PROTECTION Terrain HX

APPLICATION : F-150/EXPEDITION, 1997 à 2014

Pièces incluses :	Qté
Marchepied côté conducteur	1
Marchepied côté passager	1
Ensemble des éléments de fixation :	
Boulons de carrosserie 9,52 x 38,1 mm (3/8 x 1,5 po)	12
Rondelles 9,52 mm (3/8 po)	12
Écrous 9,52 mm (3/8 po)	12
Agrafes 7,94 mm (5/16 po)	12
Rondelles plates 7,94 mm (5/16 po)	12
Boulons à tête hexagonale 7,94 mm (5/16 po)	12



Outils nécessaires : Clé mixte à cliquet, clé plate, ou clé à cliquet et douille de 14,29 mm (9/16 po)

REMARQUE : Si le véhicule est équipé de marchepieds d'origine, déposer les marchepieds et les fixations d'origine.

Étape 1 : Les marchepieds de protection de Lund sont fabriqués spécifiquement pour les côtés conducteur et passager. Le tube coudé doit être positionné vers l'avant du véhicule.

Étape 2 : En commençant par le côté conducteur, ouvrir les deux portières et maintenir le marchepied de protection contre le dessous du véhicule. Les trous ovales du support du marchepied de protection doivent s'aligner avec les trous d'origine sur l'arête de bas de caisse du camion. En utilisant les éléments de fixation de 9,52 x 38,1 mm (3/8 x 1,5 po) fournis, insérer le boulon de carrosserie depuis l'extérieur et fixer la rondelle plate et l'écrou.

Étape 3 : Une fois les six boulons insérés, maintenir fermement l'avant du marchepied de protection contre la carrosserie et serrer le boulon avant. Se déplacer ensuite vers l'arrière du marchepied de protection et maintenir le marchepied en position horizontale afin que l'écart soit identique tout au long du marchepied nerf. Serrer ensuite le boulon arrière. Serrer enfin les 4 boulons restants.

REMARQUE : Sur le support central du modèle Super Crew 2009, un seul trou sera aligné en raison de la position du montant de la cabine. Il est conseillé de percer le deuxième trou pour effectuer l'installation, mais ce n'est pas obligatoire. Les boulons à tête hexagonale, les rondelles plates et les attaches de 7,94 mm (5/16 po) sont prévus pour les trous du haut de la partie supérieure du support.



Instrucciones de instalación

I-Número de hoja THX05

NÚMERO DE PARTE: 34641429,
34641437, 34641445, 34641452

PRODUCTO: Terrain HXNERF STEPS

MODELOS: 97-14 F-150/EXPEDITION

Piezas incluidas:	Cant.
Peldaño del lado del conductor	1
Peldaño del lado del pasajero	1
Paquete de componentes:	
Pernos de transporte de 3/8" x 1 1/2"	12
Arandela de 3/8"	12
Tuercas de 3/8"	12
Sujetadores de 5/16	12
Arandela plana de 5/16	12
Pernos de cabeza hexagonal de 5/16	12



Herramientas necesarias: Llave para engranaje de 9/16, llave inglesa o llave de carraca y trinquete

NOTA: Si el vehículo está equipado con peldaños de fábrica, quite los peldaños y los tornillos sujetadores.

Paso 1: Los peldaños Lund Nerf son fabricados específicamente para el lado del conductor y del pasajero. El tubo curvado va en la parte delantera del vehículo.

Paso 2: Empezando por el lado del conductor, abra las dos puertas y mantenga el peldaño Nerf en la parte inferior del vehículo. Los orificios ovalados en el soporte del peldaño Nerf se alinearán con los orificios de fábrica en el rodillo de tracción inferior del camión. Con los componentes de 3/8" x 1 1/2" proporcionados, inserte el perno de transporte desde el exterior y acople la arandela plana y la tuerca.

Paso 3: Una vez que los seis pernos se hayan insertado, sostenga la parte delantera del peldaño Nerf firmemente contra el cuerpo y apriete el perno delantero. Ahora pase a la parte trasera del peldaño Nerf y mantenga el nivel del peldaño para que la brecha sea uniforme a lo largo de todo el peldaño Nerf. Luego ajuste el perno trasero. Ahora puede apretar los 4 pernos restantes.

NOTA: En el soporte central del modelo Super Crew 2009, solo uno de los orificios se alinearán debido a la colocación de la abrazadera de la cabina. Se recomienda perforar el segundo orificio, pero no es necesario para la instalación. Los sujetadores de 5/16", las arandelas planas y las tuercas hexagonales son para los orificios superiores en la parte superior del soporte.