

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2007-11 Honda CR-V



Fig. 1

Kit Includes:

- (1) T-Connector Harness
- (2) 6" Cable Ties
- (1) 15" Cable Tie

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the vehicle's rear hatch and remove the right (passenger) side access panel revealing the vehicle's tail light wiring harness behind the tail light assembly. There will be a connector on the the harness similar to that on the T-Connector.
3. Remove the trunk liner, spare tire tray and passenger side storage tray by removing the two retaining screws.
4. Insert the white T-Connector end in to the mating connector on the vehicle's wiring harness located in step 2. Press the connectors firmly together to ensure the locking tabs engage. Take care not to damage the locking tabs.
5. Using a fish tape or similar tool, route the 4-flat trailer connector from behind the right (passenger) side interior panel down through the square hole located near the floor of the vehicle (Fig. 1).
6. Locate the grommet in the spare tire compartment. Remove the grommet and make a small cut into the face, allowing the 4-flat trailer wire to fit through it.
7. Route the 4-flat connector through the grommet opening, above the heat shield and down to the center of the trailer hitch. Fit the grommet cut in step 6 over the wire harness and fit it back into tis original opening in the spare tire compartment.
8. Confirm correct harness operation with a test light or by using a trailer.
9. Secure the harness black box behind the access panel using the cable tie provided.
10. Route the 4-Flat trailer connector to the center of the rear of the vehicle and secure using the cable ties provided.

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Abra el portón trasero del vehículo y retire el panel de acceso del lado derecho (pasajero) que revela la luz trasera del arnés de cableado del vehículo detrás del conjunto de la luz trasera. Habrá un conector en el arnés similar a la que en el T-conector.
3. Quite el forro del baúl, la bandeja de la llanta de repuesto y bandeja de almacenamiento del lado del pasajero, quitando los dos tornillos de sujeción.
4. Inserte el extremo blanco T-conector para el conector de acoplamiento en el arnés de cableado del vehículo en el paso 2. Presione los conectores firmemente juntos para asegurar las lengüetas de fijación enganchan. Tenga cuidado de no dañar los enganches.
5. Utilizando una cinta de pescado o una herramienta similar, coloque el conector del remolque de 4 plana por detrás del derecho (pasajero) del panel interior por el orificio cuadrado situado cerca del suelo del vehículo (Fig. 1).
6. Ubique la arandela en el compartimiento del neumático de repuesto. Retire la arandela y hacer un pequeño corte en la cara, lo que permite el cable de remolque de 4 planas para caber a través de él.
7. Pase el conector de 4-plana a través de la abertura ojal, encima del escudo de calor y hasta el centro del gancho del remolque. Coloque la arandela de corte en el paso 6 en el mazo de cables y vuelva a introducirla tis apertura original en el compartimiento de la llanta de repuesto.
8. Confirme la operación del arnés correcta con una luz de prueba o usando un remolque.
9. Asegure la caja de negro arnés detrás del panel de acceso usando la atadura de cable suministrado.
10. Pase el conector del remolque de 4 pines para el centro de la parte trasera del vehículo y seguro usando las ataduras de cables proporcionadas.

FRANÇAIS:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Ouvrez la trappe arrière du véhicule et enlever le droit (passager) panneau d'accès latéral révélant feu arrière faisceau de câblage du véhicule derrière l'ensemble de feu arrière. Il y aura un connecteur sur le faisceau analogue à celle de la T-connecteur.
3. Retirer la doublure du coffre, bac de roue de secours et le bac de rangement côté passager en levant les deux vis de fixation.
4. Insérez l'extrémité T-connecteur blanc dans le connecteur correspondant sur le faisceau de câbles du véhicule situé à l'étape 2. Appuyez fermement les connecteurs ensemble pour s'assurer que les étiquettes de fermeture s'engagent. Prenez soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage.
5. En utilisant un ruban de poisson ou un outil similaire, faites passer le connecteur de la remorque 4 à plat derrière le droit (passager) du panneau intérieur à travers le trou carré situé près du plancher du véhicule (Fig. 1).
6. Localiser l'oeillet dans le compartiment de la roue de secours. Retirer la rondelle et faire une petite incision dans le visage, ce qui permet le câblage pour remorque à 4 plats pour passer à travers elle.
7. Acheminer le connecteur 4-plat à travers l'ouverture de l'œillet, au-dessus du bouclier thermique et vers le centre de l'attelage de remorque. Monter la coupe de la rondelle à l'étape 6 sur le faisceau de câbles et remettre dans tis ouverture originale dans le compartiment de la roue de secours.
8. Confirmation de l'opération de harnais correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant une remorque.
9. Fixez la boîte noire de harnais derrière le panneau d'accès en utilisant le collier de serrage fourni.
10. Acheminer le connecteur de remorque à 4 broches au centre de l'arrière du véhicule et sécurisée à l'aide des attaches de câble fournis.